

Vèga

by
passage du desir

NOTICE D'UTILISATION
œuf vibrant connecté



Véga

by
passage du désir

L'amour n'a pas de limite,
VEGA, le nouvel œuf connecté
by Passage du Désir non plus.

Afin de profiter au mieux de
votre nouvel objet de plaisir,
prenez quelques instants
pour vous familiariser
avec son utilisation.

**Bienvenue dans un monde
sans limite...**

Grâce à son application facile et ludique, vous allez pouvoir piloter vos sensations, même à très longue distance. Téléchargez l'application Passage du Désir (IOS ou Android) sur votre smartphone, connectez votre œuf en Bluetooth, et c'est parti !

Vous pouvez diriger VEGA vous-même, ou laisser votre partenaire prendre le contrôle de votre VEGA, sur SON smartphone...
Iel est en voyage ? L'application Passage du Désir permet également des appels vidéo, afin de faire oublier la distance...

Les 9 intensités de vibrations profondes et sa forme incurvée viendront stimuler intensément votre point G. En plus d'être très doux au toucher grâce au super soft silicone, VEGA est complètement waterproof et pourra vous accompagner dans votre bain !

Prenez soin de votre jouet, il vous le rendra !

- Lisez attentivement les instructions et utilisez le produit en suivant les spécifications.
- Avant la première utilisation, chargez votre jouet au maximum jusqu'à ce que la lumière ne clignote plus (environ 1h30) pour lui préparer un bel avenir !

CE COFFRET CONTIENT

- 1 œuf vibrant,
- 1 câble USB,
- 1 sac de rangement,
- 1 notice d'instructions,
- 1 carte de garantie

INFORMATIONS GENERALES

- Matériel : ABS + Silicone
- Poids : 60g
- Taille : 37 mm (diamètre max.), 180 mm (longueur totale), 80 mm (longueur maximum d'introduction)
- Batterie : 2 heures d'utilisation environ
- Intensité du bruit : moins de 60 dB
- Mode de charge : USB
- Tension d'entrée : 5 V

ENTRETIEN

Nettoyez le produit avec un savon neutre ou un nettoyant pour jouets et de l'eau tiède après chaque utilisation.

Utiliser uniquement avec des lubrifiants à base d'eau

Utilisation autonome, sans l'application

(Parce que vous pouvez aussi utiliser votre jouet de mille autres manières)

1. Pour allumer votre jouet, appuyez 3 secondes sur le bouton central, votre jouet se met à vibrer
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour changer les modes de vibration
3. Maintenez à nouveau le bouton 3 secondes pour éteindre votre jouet.

GO, on installe l'application !

En scannant ce QR code vous pourrez télécharger l'application **Passage du Désir** sur votre smartphone.



C'est également avec ce QR code que vous pourrez connecter votre jouet à l'application.



Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les QR code, vous pouvez télécharger notre application **Passage du Désir** directement sur App Store ou Google Play.



1. TÉLÉCHARGEMENT & INSTALLATION

Scannez le code QR sur la page précédente et suivez les instructions ou recherchez **“Passage du desir”** dans l'App Store (IOS) / Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'application sur votre téléphone.



2. INSCRIPTION ET CONNEXION

A. Enregistrez-vous **AVANT** votre première connexion.

B. Cliquez sur **“S'INSCRIRE”** et suivez les instructions.

1. Choisissez votre nom d'utilisateur.

2. Saisissez votre adresse e-mail.

3. Choisissez votre mot de passe.

4. Cliquez sur **“Envoyer le code PIN”** pour demander un code pour terminer votre inscription, le code sera envoyé à : votre adresse e-mail (veuillez vérifier vos spams avant de cliquer à nouveau sur le bouton **“Envoyer le code PIN”**).

5. Lisez notre politique de confidentialité puis cochez la case pour l'accepter.

6. Cliquez sur le bouton **“S'INSCRIRE”**.

C. Une fois l'enregistrement terminé, entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous **connecter** à l'application.

1. Si vous souhaitez que l'application se souvienne de votre adresse e-mail et de votre mot de passe pour les futures connexions, cochez la case **“Se souvenir de moi”**.

2. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur **“Mot de passe oublié ?”** et un e-mail sera envoyé à votre adresse e-mail pour changer le mot de passe.

3. AJOUT DE PRODUITS

A. Connectez votre téléphone à votre jouet **APRÈS** vous être connecté·e pour la première fois.

B. Cliquez sur **“AJOUTER”** et l'icône de connexion apparaîtra.

C. Scannez le code QR de l'appareil **OU** introduisez ce code de connexion : **70964**. Le produit a été ajouté avec succès lorsque l'icône du produit s'affiche à l'écran.

D. Si vous avez acheté plusieurs produits, veuillez répéter les étapes « b » et « c » pour chaque produit que vous souhaitez connecter.

4. MODES D'UTILISATION

Cliquez sur l'icône du produit pour afficher le **“menu des modes”**. Cliquez sur l'une des options suivantes pour utiliser votre produit :

A. Mode classique : Cliquez sur l'icône **“Classique”** pour entrer dans ce mode. Un écran avec 9 boutons apparaîtra, et vous pourrez choisir entre ces modes de vibration pour contrôler votre jouet. Lorsque vous choisissez un mode, l'icône clignote pour indiquer qu'il est activé. Cliquez à nouveau sur l'icône pour arrêter le mode et entrer dans l'état de veille, et l'icône cessera de clignoter.

B. Mode Libre : Cliquez sur l'icône **“Libre”** pour contrôler votre appareil avec des modèles manuels personnalisés.

Cliquez sur le bouton **“PAUSE”** pour maintenir la vibration au niveau qui vous plaît sur la ligne Cliquez sur le bouton **“ENREGISTRER”** et créez un rythme que vous souhaitez répéter en boucle. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur le bouton **“ENREGISTRER”** pour enregistrer le rythme et pour que la boucle commence à jouer.

C. Mode Ami·es : Cliquez sur l'icône **"Ami.es"** pour accéder au mode interactif. **Ce mode vous permet d'utiliser votre smartphone pour contrôler les jouets des autres utilisateurs·trices en temps réel.** Pour démarrer une interaction, cliquez sur le nom de l'ami·e avec lequel vous souhaitez interagir et le système lui enverra une invitation. Si l'autre personne accepte votre invitation, une connexion interactive sera établie. Vous pourrez contrôler le jouet des autres utilisateur·trice en mode classique. Lorsque la connexion est terminée, la vidéo sera désactivée par défaut.

*Remarque : Au moins un·e utilisateur·trice doit avoir le jouet connecté pour que l'autre utilisateur·trice puisse le contrôler. Si vous avez tous·toutes les deux le jouet connecté, les deux utilisateurs·trices pourront contrôler le jouet de l'autre. **Le bouton de contrôle sert à contrôler le produit des autres utilisateur·trice, pas le vôtre.***

Ajouter des ami·es :

1. Sur l'interface ami·e, cliquez sur le bouton **"Ajouter un·e ami·e"** en haut à gauche, et la boîte de recherche d'ami·e apparaîtra.
2. Recherchez les utilisateurs·trices enregistrés par nom d'utilisateur·trice ou adresse e-mail.
3. Cliquez sur l'utilisateur·trice et confirmez pour que le système puisse envoyer une demande d'ami à l'utilisateur·trice.
4. Entrez dans le centre de messagerie pour accepter ou rejeter les demandes d'autres utilisateur·trices.

D. Mode Musique : Cliquez sur le mode **"Musique"** pour entrer dans ce mode. L'APP recherchera automatiquement le lecteur de musique disponible sur votre smartphone. Si vous cliquez sur un lecteur de musique et choisissez une chanson, **le jouet vibrera au fur et à mesure que la**

musique change. Si vous souhaitez arrêter le mode musique, cliquez sur **"modifiez le mode"**.

Remarque : Si le volume de la musique est trop faible, il se peut que le jouet ne puisse pas vibrer.

E. Mode microphone : Cliquez sur l'icône **"Microphone"** pour entrer dans le mode. Dans ce mode, vous synchroniserez l'application et votre jouet pour convertir le son de votre voix (ou de votre environnement) en vibrations.

Remarque : Vous pouvez régler la sensibilité du microphone à l'aide du bouton en bas.

F. Mode Shake : Cliquez sur l'icône **"Shake"** pour entrer dans ce mode. Secouez votre smartphone et **le jouet vibrera en fonction du rythme et de l'amplitude des secousses de votre smartphone.**

G. Mode streaming : Cliquez sur l'icône **"Streaming"** pour entrer dans ce mode. Pour ce mode, 2 options sont disponibles :

1. Créer une salle : cliquez sur **"Créer une salle"** pour créer un flux dont vous êtes l'hôte. Le code d'accès apparaîtra automatiquement et vous pourrez l'envoyer aux utilisateurs.trices que vous souhaitez inviter au streaming. **Les utilisateurs.trices qui entrent dans la salle pourront vous voir et vous entendre. Et, vous pouvez également donner le contrôle de votre jouet à l'utilisateur-trice de votre choix.**

2. Rejoindre une salle : cliquez sur **"Rejoindre une salle"** pour demander l'accès au streaming d'un-e autre utilisateur-trice. Entrez le code d'accès fourni par l'hébergeur et cliquez sur **"Rejoindre"**. Vous pourrez automatiquement voir et entendre la personne qui a créé le flux. **Afin de contrôler le jouet de l'hôte, vous devez le demander en écrivant un message qui**

apparaîtra sur l'écran principal.

5. MON PROFIL

a. Cliquez sur l'icône de l'avatar pour accéder à votre profil. Vous pourrez ajouter une image d'utilisateur-trice, modifier votre nom, ajouter votre date de naissance et, si vous le souhaitez, indiquer votre sexe.

b. Cliquez sur l'icône des outils pour accéder au menu des paramètres de l'application.

1. Cliquez sur **"Mon profil"** pour visiter votre profil

2. Cliquez sur **"Guide de l'utilisateur-trice"** pour consulter le manuel de l'utilisateur.

3. Cliquez sur **"A propos de nous"** pour voir des informations sur la version de l'application et le créateur.

4. Cliquez sur **"Paramètres supplémentaires"**

a. Cliquez sur **"Liste noire"** pour voir les utilisateurs que vous avez bloqués. Pour ajouter des utilisateurs-trices à la liste noire, cliquez sur **"Ajouter à la liste noire"**.

b. Activez l'option **"Me rechercher par e-mail"** si vous voulez que d'autres utilisateurs-trices vous trouvent par votre e-mail.

c. Activez l'option **"Me rechercher par nom d'utilisateur-trice"** si vous voulez que d'autres utilisateurs vous trouvent par votre nom d'utilisateur-trice.

d. Cliquez sur **"Supprimer mon compte"** si vous souhaitez supprimer votre compte.

e. Cliquez sur **"Se déconnecter"** pour déconnecter votre utilisateur de l'application.

6. LANGUE

Cliquez sur l'icône de langue pour sélectionner la langue que vous préférez, il y a 8 options différentes : espagnol, anglais, français, portugais,

RECOMMANDATIONS

- Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, acceptez toutes les autorisations de votre smartphone afin que les fonctions de l'application fonctionnent correctement.
- Lorsqu'il vous sera demandé le code PIN pour l'enregistrement, n'appuyez qu'une seule fois sur le bouton et attendez la réponse. Après quelques secondes, le message sera envoyé et un compte à rebours apparaîtra automatiquement à l'écran. Si vous ne recevez pas le message une fois le compte à rebours terminé, répétez le processus.
- Lorsque vous envoyez une invitation à un-e ami-e, n'appuyez qu'une seule fois sur le bouton et attendez la réponse. Un message apparaîtra à l'écran indiquant que le message a été envoyé.

DÉPANNAGE / FAQS

1. Que dois-je faire si je ne reçois pas le code PIN ?

Tout d'abord, assurez-vous de vérifier votre boîte mail ; le message peut être détecté comme publicité ou spam. Si vous ne recevez toujours pas le message, vérifiez l'orthographe de votre adresse e-mail.

2. Que dois-je faire si le jouet n'arrête pas de vibrer ?

Redémarrez votre smartphone pour réinitialiser l'application.

3. Que dois-je faire si un message de virus sur l'application apparaît ?

Dans certains cas, un message de virus peut apparaître en raison de problèmes de compatibilité avec certaines marques ou plates-formes de smartphone. Veuillez ne pas désinstaller l'application ; elle NE contient PAS de virus.

4. Comment puis-je connecter le produit à mon smartphone ?

Pour synchroniser le produit avec un appareil mobile, scannez le QR code indiqué dans le « Guide de l'utilisateur » à l'intérieur de la boîte du produit.



100% Premium
Super Soft Silicone
et ABS



1 moteur
puissant



Application
mobile



9 modes
de vibrations



Batterie Lithium-ion
intégrée



Rechargeable
par câble USB



18 cm



Ø 3,7 cm



Waterproof
IPX7



60 g



Véga

by
passage du désir

Passage du Désir,
la première marque
dédiée au développement
durable du couple.

Retrouvez nous sur

www.passagedudésir.fr

Fabriqué en RPC Importé par
la société les Ailes Pourpres SAS

11 rue St Martin, 75 004 Paris